

\*この実物大の型紙は、A3サイズで印刷したときに実物大（等倍・100%）になるように作成してあります。

\*印刷用紙はA3サイズを使用し、「縮小/拡大」を「実際のサイズ」または「100%の大きさ」に設定して印刷してください。

\*印刷したら、実物大に印刷できたかの確認をしてください。左上に、10 cmの線が書いてあります。

この線に定規を当て、10 cmになっていれば実物大（等倍・100%）に印刷されています。

\*設定が難しく、実物大に印刷できなかった場合は、コピー機能の拡大縮小を使って実物大にしてください。

実物大にするための縮小・拡大率は、「10 cm ÷（定規で測った線の長さ）」です。

たとえば、10 cmの線が9.6 cmで印刷された場合の拡大率は、約104%です（10 cm ÷ 9.6 cm = 1.041... = 約104%）。

\*プリンターや紙の伸縮によって、印刷した型紙の寸法に1 mm前後の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。

\*この型紙の無断複製は著作権法上の例外を除き禁じられています。

0 10 cm

**側面**  
(↓・4枚)  
(↔・2枚)  
\*目の向きが  
互い違いになるよう、  
↓2枚、↔1枚の  
3枚重ねで1パーツ

**仕切り板**  
(↓・2枚)  
(↔・2枚)  
\*↓1枚、↔1枚の  
2枚重ねで1パーツ